



salton®

**bouilloire
électrique**

1 litre/pinte



Mode d'Emploi

Modèle JK1286

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. **NE PAS** toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Afin de vous protéger contre tous risques électriques ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient sous la surveillance d'une personne responsable qui les guidera dans l'utilisation de l'appareil.
5. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou près des enfants. S'assurer que les enfants ne puissent jouer avec l'appareil.
6. Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante peut être éjectée.
7. Débrancher de la prise murale quand l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
8. Ne faire fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagé, après que l'appareil ait mal fonctionné ou ait été endommagé de quelque façon. Retourner l'appareil au fabricant pour être examiné, réparé ou ajusté. Tout service doit être exécuté par un représentant autorisé. Voir la Section "Garantie".
9. L'utilisation d'accessoires non suggérés par Salton peut causer des incendies, secousses électriques ou blessures.
10. **NE PAS** utiliser cet appareil à l'extérieur.
11. **NE PAS** laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
12. **NE PAS** placer cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
13. Toujours brancher le cordon dans l'appareil d'abord et ensuite dans la prise murale. Avant de débrancher l'appareil, mettre le bouton de contrôle à la position « OFF » puis retirer le cordon de la prise murale.
14. **NE PAS** utiliser l'appareil à d'autre fin que celle pour laquelle il a été conçu.

15. **NE PAS** laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction.
16. Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté avec beaucoup de précaution.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE À LA TERRE

Pour réduire les risques de secousses électriques, cet appareil est muni d'une fiche à la terre (2 branches et une tige). Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise de courant, consulter un électricien compétent. Ne pas modifier la fiche en aucune façon ou ne pas utiliser un adaptateur.

AVANT LE PREMIER USAGE

1. Lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour y référer à l'occasion.
2. Enlever tout matériel d'emballage.
3. L'eau bouillie pour la première fois devrait être jetée.

MODE D'EMPLOI

1. Remplir la bouilloire d'eau. Ne pas remplir la bouilloire lorsque celle-ci est branchée.
2. S'assurer qu'il y ait au moins une tasse (250 ml) d'eau dans la bouilloire. L'indication pour le maximum de 1 litre est la petite pointe de plastique qui se trouve dans le bec verseur.

Ne pas utiliser la bouilloire à d'autres fins que celle de bouillir l'eau. Tout autre liquide pourrait contaminer l'intérieur de la bouilloire.

Ne pas remplir au-delà du niveau « MAX » indiqué à l'intérieur de la bouilloire; l'eau pourrait éclabousser durant l'ébullition.

3. Brancher le cordon dans une prise murale AC de 120 volts. **NE JAMAIS** brancher la bouilloire vide.

N.B. : N'orientez pas le bec de la bouilloire vers les placards, le mur etc. afin d'éviter de les endommager avec la vapeur.

4. L'eau est bouillie lorsque la bouilloire siffle.
N.B. : La force du sifflet varie selon la quantité d'eau dans la bouilloire : plus la bouilloire est remplie, plus le sifflet sera fort.
5. L'eau continue à bouillir jusqu'à ce que le cordon soit retiré de la prise murale.
6. Attention lorsque l'on verse l'eau bouillante. Verser lentement pour éviter les blessures.
7. Si la bouilloire est branchée alors qu'elle est vide ou fonctionne à vide, le thermostat coupera automatiquement l'arrivée de courant afin d'éviter que la bouilloire surchauffe. Le cas échéant, débrancher le cordon et laisser la bouilloire refroidir avant de la remplir de nouveau.
8. Il faut débrancher le cordon de la prise murale lorsque la bouilloire ne sert pas.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débrancher le cordon de la prise murale. Vider la bouilloire et la laisser refroidir avant de la nettoyer.
2. Utiliser un linge doux, humide pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire.
NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS.
NE PAS IMMERGER LA BOUILLOIRE DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
3. Dans des circonstances normales, un dépôt calcaire peut se former à l'intérieur de la bouilloire et causer une décoloration. Le dépôt calcaire qui s'est accumulé à l'intérieur de la bouilloire peut être enlevé en faisant bouillir d'égales parties de vinaigre blanc et d'eau (250 ml /une tasse chacun, de préférence). Une fois le mélange bouilli, le laisser refroidir quelques heures ou durant la nuit. Vider la bouilloire et la remplir d'eau fraîche jusqu'au niveau « MAX ». Amener l'eau au point d'ébullition et la jeter. Pour un dépôt calcaire plus tenace, répéter le procédé.
N.B. : Cette accumulation peut être retardée en jetant la vieille eau et en remplissant à nouveau avant chaque usage.
4. Tout service doit être exécuté par un représentant autorisé. Voir la Section "Garantie".

La longueur du cordon de l'appareil a été pensée en vue de réduire les risques d'enchevêtrement du cordon ou de chutes causées par ce dernier. Lorsque le cordon n'est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de sécurité qui s'imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée que l'appareil. S'il s'agit d'un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir. Un enfant pourrait le tirer et trébucher en s'y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE

****La seule preuve d'achat acceptable est le reçu original****

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défauts, dans sa composition et sa fabrication, pour une période de deux (2) ans, à partir de la date d'achat. Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion de Salton Canada. Tout remboursement à l'acheteur sera basé sur la valeur du produit et sur la période de garantie restante. Toute responsabilité se limite au prix d'achat. Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d'une modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé. Cette garantie n'est pas disponible aux détaillants et autres entreprises commerciales.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :

Communiquez avec l'un des nombreux Centres de Service affichés sur notre site Web à www.salton.com/customer-care

Ou

Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le nous. Veuillez inclure :

- La preuve d'achat originale
- Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de \$12.50 pour frais de transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit (Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d'utiliser un service de livraison assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l'envoi. Salton Canada n'est pas responsable des dommages subis durant le transport ou pour les colis non livrés.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

.....

Nom _____

Adresse _____

Ville _____ Prov/État _____ Code Postal/Zip _____

No. de tél./jour _____ Adresse courriel _____

Défectuosité du produit : _____

Mode de paiement : Chèque/Mandat ☐ Visa ☐ Master Card ☐

Nom du détenteur : _____ Valide jusqu'à : _____ No. CSV _____

No. de la carte : _____

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

SALTON CANADA
81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux, Quebec H9B 2J5
Canada

Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)
Courriel : service@salton.com
Fax : 514-685-8300
www.salton.com